



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ВОЛХОВЕЦ

Рекомендации по установке Flat system

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на нашей продукции. Вы приобрели высококачественное промышленное изделие, выполненное по современным технологиям. Мы уверены, что наши двери оправдают ваши ожидания, гармонично впишутся в интерьер, будут служить вам и радовать вас долгие годы.

Рекомендации по монтажу коробки, порога, дверного полотна, доборного элемента, наличников, плинтуса (Рис. 1-21).

Внимание!

1. Работы по резке фурнитуры и установке двери лучше доверять квалифицированному специалисту. Если вы все же решили выполнить работы по установке двери самостоятельно, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
2. Брусок порога не входит в комплект коробки, при необходимости приобретается отдельно.
3. Прежде чем начать установку, внимательно проверьте качество деталей, комплектность и соответствие размеров деталей дверного блока и проема (Таб. 1, Рис. 1). После установки (внесения в изделие изменений) претензии по явным видимым дефектам не принимаются.

Таблица 1

№ поз.	Наименование	Размеры, мм	Кол-во
Стандартный комплект			
1	Стоевые бруски коробки	40x80(105)x2051(2351)	2 шт.
2	Верхний брусок коробки	40x80(105)x A+66	1 шт.
3	Ершик		1 к-т
4	Наличник лицевой	10x80x2170 (2420)	2 шт.
		10x80x1120	0,5 шт.
5	Наличник обратный	10x75x2170 (2420)	2 шт.
		10x75x1120	0,5 шт.
Дополнительная опция			
6	Брусок порога	25x80(105)x870(1270)	1 шт.
7	Доборные элементы		
Расходные материалы (не входят в комплект)			
8	Баллон монтажной пены		
9	Клинья деревянные		
10	Распорки	40x40, 40x30, 40x25	
11	Креп (малярный скотч)		
12	Саморезы 4x50		



